

# FFミラー車出口 接着タイプ (F15) 取扱説明書



よくわかる!  
取付動画  
公開中!!

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、コミー (0120-531-073) までご連絡ください。なお、不適切な取付けは、ミラーの突然の落下を招く恐れがあります。下記をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

## 取付方法 (付属品 ・コンクリート用接着剤)

**1**

- ① 取付面の汚れやほこりをワイヤブラシなどで取り除いてください。
- ② ミラーの取付位置の確認は2人作業で行ってください。
- ③ ミラーは矢印が車道側を向くようにし、車道寄りに取り付けてください。
- ④ ドライバーの目の高さ
- ⑤ 取付位置が決まったら、テープなどで印をつけてください。

**2**

強力両面テープ (裏面に貼付済み)  
接着剤 (四隅に付け、両面テープより高くなるように厚く盛る)  
ミラー裏面

- コンクリート、レンガ、モルタル、木 (合板)
  - ① 付属の接着剤を、上の図のようにミラー裏面の四隅に付けてください。
  - ② 強力両面テープの剥離紙をはがしてください。
- ガラス、ステンレス、大理石
  - ① 強力両面テープの剥離紙をはがしてください。  
(接着剤は使用しないでください)

**注意**  
接着剤はヘラなどで薄く塗りのばすと、両面テープより低くなり接着が効かなくなるため、**両面テープより高くなるよう厚く盛ってください**。また接着剤は1本使い切ってください。量が少ないと接着が甘くなり、落下の原因になります。

**3**

矢印が車道側に向くようにしてください。取付後、シールをはがしてください。

取付後、印をはがす

- ① ミラーは手で強く押しつけて貼り付けてください。接着剤が硬化するとミラーが固定されます。(24時間以上で実用強度に達します)
- ② ミラーを取り付けたら取付位置の印をはがし、最後に車道側シールをはがしてください。

**注意** 強力両面テープの貼ってある部分を上から強く押し、しっかり固定してください。(固定が甘いと落下の原因になります)

**注意** 一度接着剤が硬化するとはがれません。

<p><b>注意</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所、オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないでください。</li> <li>● シンナー・ガソリン・灯油・ラッカー等の石油系溶剤は使用しないでください (ミラーとしての機能を失います)。</li> <li>● 極端な凹凸面への設置は外枠が変形し、ミラーの脱落や像のゆがみを生じることがあります。</li> </ul>
<p>定期点検のお願い</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ミラーは定期的に点検してください</b>。ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーと柔らかい布を使用し一方向にゆっくりと拭いてください。 ※乾拭きはしないでください</li> </ul>
<p>FFミラーの性質 (ご了承ください)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 動きながら、または遠くから見る場合、像がゆがんで見える場合があります。</li> <li>● FFミラーは性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。</li> <li>● 特殊構造のため凸面鏡より解像度が落ちますが、視認性には問題ありません。</li> <li>● 直射日光やライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなる場合があります。</li> </ul>

**注意** このマークは、この表示を無視して取扱いを怠った場合に、傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



# FFミラー車出口 ビス止めタイプ (F15B) 取扱説明書



よくわかる!  
取付動画  
公開中!!

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、コミー (0120-531-073) までご連絡ください。なお、不適切な取付けは、ミラーの突然の落下を招く恐れがあります。下記をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

## 取付方法 (付属品 ・アルミ枠 ・4×30皿頭タッピングビス4本 ・ナイロンプラグ4個)

### 1

① ミラーの取付位置の確認は2人作業で行ってください。

② ミラーは矢印が車道側を向くようにし、車道寄りに取り付けてください。

③ ドライバーの目の高さ

④ 取付位置が決まったら、テープなどで印を付けてください。

### 2

穴のピッチ

アルミ枠

① 位置決めで付けた印に合わせてアルミ枠を当てます。

② アルミ枠の穴に合わせてマーカー等で4か所印を付けます。

壁(側面)

③ コンクリート用ドリルでφ6mm、深さ30mmの埋め込み穴を4か所あけます。

ナイロンプラグ

④ 同梱のナイロンプラグを埋め込みます。

### 3

壁(側面)

アルミ枠

4か所ビスをねじ込んでアルミ枠を取り付けます。

**注意**

皿頭が出っ張らない程度に締め付けてください。強力両面テープの厚み (1.1mm) より出っ張ると、枠とミラーが十分に接着しません。

※ビス穴周辺のプレート部は多少変形する場合があります。フレーム (強力両面テープの接着面) がゆがんでいなければ施工上問題ありません。

### 4

壁(側面)

ミラー(側面)

強力両面テープ (裏面に貼付済み)

① ミラー裏面の強力両面テープの剥離紙をはがします。

取付後、印をはがす

② 「車道側シール」の矢印が車道側を向くようにして、アルミ枠にミラーを貼り付けます。

③ ミラーを取り付けたら取付位置の印をはがし、最後に「車道側シール」をはがしてください。

**注意**

強力両面テープの貼ってある部分を上から強く押して、しっかりミラーを固定してください。(固定が甘いと落下の原因になります)

<p><b>注意</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>この商品はビス止め専用です。ミラー本体のみでのご使用は、ミラーとしての機能を失う場合や落下の恐れがありますのでおやめください。</li> <li>殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所、オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないでください。</li> <li>シンナー・ガソリン・灯油・ラッカー等の石油系溶剤は使用しないでください (ミラーとしての機能を失います)。</li> <li>極端な凹凸面への設置は外枠が変形し、ミラーの脱落や像のゆがみを生じることがあります。</li> </ul>
<p><b>定期点検のお願い</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ミラーは定期的に点検してください。ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーと柔らかい布を使用し方向にゆっくりと拭いてください。※乾拭きはしないでください</li> </ul>
<p><b>FFミラーの性質</b> (ご了承ください)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>動きながら、または遠くから見る場合、像がゆがんで見える場合があります。</li> <li>FFミラーは性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。</li> <li>特殊構造のため凸面鏡より解像度が落ちますが、視認性には問題ありません。</li> <li>直射日光やライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなる場合があります。</li> </ul>

**注意** このマークは、この表示を無視して取扱いを怠った場合に、傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

コミー株式会社 お客様相談室 (お気軽にどうぞ) ☎ 0120-531-073 Fax. 048-250-5318 〒332-0034 埼玉県川口市並木1-5-13  
(コミーオリジナルミラー)

K2208



# FFミラー車出口 接着タイプ (F33) 取扱説明書



よくわかる!  
取付動画  
公開中!!

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、コミー (0120-531-073) までご連絡ください。なお、不適切な取付けは、ミラーの突然の落下を招く恐れがあります。下記をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

## 取付方法 (付属品 ・コンクリート用接着剤)

**1**

- 取付面の汚れやほこりをワイヤーブラシなどで取り除いてください。
- ミラーの取付位置の確認は2人作業で行ってください。
- ミラーは矢印が車道側を向くようにし、車道寄りに取り付けてください。
- ドライバーの目の高さ
- 取付位置が決まったら、テープなどで印をつけてください。

**2**

●コンクリート、レンガ、モルタル、木(合板)

- 付属の接着剤を、上の図のようにミラー裏面の四隅に付けてください。
- 強力両面テープの剥離紙をはがしてください。

●ガラス、ステンレス、大理石

- 強力両面テープの剥離紙をはがしてください。(接着剤は使用しないでください)

**注意** 接着剤はヘラなどで薄く塗りのばすと、両面テープより低くなり接着が効かなくなるため、**両面テープより高くなるよう厚く盛ってください**。また接着剤は1本使い切ってください。量が少ないと接着が甘くなり、落下の原因になります。

**3**

- ミラーは手で強く押しつけて貼り付けてください。接着剤が硬化するとミラーが固定されます。(24時間以上で実用強度に達します)
- ミラーを取り付けたら取付位置の印をはがし、最後に車道側シールをはがしてください。

**注意** 強力両面テープの貼ってある部分を上から強く押し、しっかり固定してください。(固定が甘いと落下の原因になります)

**注意** 一度接着剤が硬化するとはがれません。

<p><b>注意</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所、オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないでください。</li> <li>シンナー・ガソリン・灯油・ラッカー等の石油系溶剤は使用しないでください (ミラーとしての機能を失います)。</li> <li>極端な凹凸面への設置は外枠が変形し、ミラーの脱落や像のゆがみを生じることがあります。</li> </ul>
<p>定期点検のお願い</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ミラーは定期的に点検してください。ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーと柔らかい布を使用し一方向にゆっくりと拭いてください。※乾拭きはしないでください</li> </ul>
<p>FFミラーの性質 (ご了承ください)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>動きながら、または遠くから見る場合、像がゆがんで見える場合があります。</li> <li>FFミラーは性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。</li> <li>特殊構造のため凸面鏡より解像度が落ちますが、視認性には問題ありません。</li> <li>直射日光やライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなる場合があります。</li> </ul>

**注意** このマークは、この表示を無視して取扱いをあやまった場合に、 傷を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。





よくわかる!  
取付動画  
公開中!!

# FFミラー車出口 ビス止めタイプ (F33B) 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、コミー (0120-531-073) までご連絡ください。なお、不適切な取付けは、ミラーの突然の落下を招く恐れがあります。下記をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

## 取付方法 (付属品 ・アルミ枠 ・4×30皿頭タッピングビス4本 ・ナイロンプラグ4個)

### 1

① ミラーの取付位置の確認は2人作業で行ってください。

② ミラーは矢印が車道側を向くようにし、車道寄りに取り付けてください。

③ ドライバーの目の高さ

④ 取付位置が決まったら、テープなどで印を付けてください。

### 2

穴のピッチ

① 位置決めで付けた印に合わせてアルミ枠を当てます。

② アルミ枠の穴に合わせてマーカ器等で4か所印を付けます。

③ コンクリート用ドリルでφ6mm、深さ30mmの埋め込み穴を4か所あけます。

④ 同梱のナイロンプラグを埋め込みます。

### 3

4か所ビスをねじ込んでアルミ枠を取り付けます。

**注意**

皿頭が出っ張らない程度に締め付けてください。強力両面テープの厚み (1.1mm) より出っ張ると、枠とミラーが十分に接着しません。

※ビス穴周辺のプレート部は多少変形する場合があります。フレーム (強力両面テープの接着面) がゆがんでいなければ施工上問題ありません。

### 4

① ミラー裏面の強力両面テープの剥離紙をはがします。

② 「車道側シール」の矢印が車道側を向くようにして、アルミ枠にミラーを貼り付けます。

③ ミラーを取り付けたら取付位置の印をはがし、最後に「車道側シール」をはがしてください。

**注意** 強力両面テープの貼ってある部分を上から強く押して、しっかりミラーを固定してください。(固定が甘いと落下の原因になります)

<p><b>注意</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>この商品はビス止め専用です。ミラー本体のみでのご使用は、ミラーとしての機能を失う場合や落下の恐れがありますのでおやめください。</li> <li>殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所、オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないでください。</li> <li>シンナー・ガソリン・灯油・ラッカー等の石油系溶剤は使用しないでください (ミラーとしての機能を失います)。</li> <li>極端な凹凸面への設置は外枠が変形し、ミラーの脱落や像のゆがみを生じることがあります。</li> </ul>
<p><b>定期点検のお願い</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ミラーは定期的に点検してください。ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーと柔らかい布を使用し一方向にゆっくりと拭いてください。※乾拭きはしないでください</li> </ul>
<p><b>FFミラーの性質</b> (ご了承ください)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>動きながら、または遠くから見る場合、像がゆがんで見える場合があります。</li> <li>FFミラーは性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。</li> <li>特殊構造のため凸面鏡より解像度が落ちますが、視認性には問題ありません。</li> <li>直射日光やライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなる場合があります。</li> </ul>

**注意** このマークは、この表示を無視して取扱いをあやまった場合に、傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。





よくわかる!  
取付動画  
公開中!!

# FFミラー車出口 ビス止めタイプ (F48B) 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございます。商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、コミー (0120-531-073) までご連絡ください。なお、不適切な取付けは、ミラーの突然の落下を招く恐れがあります。下記をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

## 取付方法 (付属品 ・アルミ枠 ・4×30皿頭タッピングビス4本 ・ナイロンプラグ4個)

### 1

① ミラーの取付位置の確認は2人作業で行ってください。

② ミラーは矢印が車道側を向くようにし、車道寄りに取り付けてください。

③ ドライバーの目の高さ

④ 取付位置が決まったら、テープなどで印を付けてください。

### 2

穴のピッチ

① 位置決めで付けた印に合わせてアルミ枠を当てます。

② アルミ枠の穴に合わせてマーカ器等で4か所印を付けます。

③ コンクリート用ドリルでφ6mm、深さ30mmの埋め込み穴を4か所あけます。

④ 同梱のナイロンプラグを埋め込みます。

### 3

4か所ビスをねじ込んでアルミ枠を取り付けます。

**注意**

皿頭が出っ張らない程度に締め付けてください。強力両面テープの厚み (1.1mm) より出っ張ると、枠とミラーが十分に接着しません。

※ビス穴周辺のプレート部は多少変形する場合があります。フレーム (強力両面テープの接着面) がゆがんでいなければ施工上問題ありません。

### 4

① ミラー裏面の強力両面テープの剥離紙をはがします。

② 「車道側シール」の矢印が車道側を向くようにして、アルミ枠にミラーを貼り付けます。

③ ミラーを取り付けたら取付位置の印をはがし、最後に「車道側シール」をはがしてください。

**注意** 強力両面テープの貼ってある部分を上から強く押して、しっかりミラーを固定してください。(固定が甘いと落下の原因になります)

<p><b>注意</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>この商品はビス止め専用です。ミラー本体のみでのご使用は、ミラーとしての機能を失う場合や落下の恐れがありますのでおやめください。</li> <li>殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所、オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないでください。</li> <li>シンナー・ガソリン・灯油・ラッカー等の石油系溶剤は使用しないでください (ミラーとしての機能を失います)。</li> <li>極端な凹凸面への設置は外枠が変形し、ミラーの脱落や像のゆがみを生じることがあります。</li> </ul>
<p><b>定期点検のお願い</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ミラーは定期的に点検してください。ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーと柔らかい布を使用し一方向にゆっくりと拭いてください。※乾拭きはしないでください</li> </ul>
<p><b>FFミラーの性質</b> (ご了承ください)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>動きながら、または遠くから見る場合、像がゆがんで見える場合があります。</li> <li>FFミラーは性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。</li> <li>特殊構造のため凸面鏡より解像度が落ちますが、視認性には問題ありません。</li> <li>直射日光やライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなる場合があります。</li> </ul>

**注意** このマークは、この表示を無視して取扱いを怠った場合に、傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。





よくわかる!  
 取付動画  
 公開中!!

# FFミラー車出口 ビス止めタイプ (F60B) 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございます。商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、コミー (0120-531-073) までご連絡ください。なお、不適切な取付けは、ミラーの突然の落下を招く恐れがあります。下記をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

## 取付方法 (付属品 ・アルミ枠 ・4×30皿頭タッピングビス4本 ・ナイロンプラグ4個)

### 1

① ミラーの取付位置の確認は2人作業で行ってください。

② ミラーは矢印が車道側を向くようにし、車道寄りに取り付けてください。

③ ドライバーの目の高さ

④ 取付位置が決まったら、テープなどで印を付けてください。

### 2

穴のピッチ

① 位置決めで付けた印に合わせてアルミ枠を当てます。

② アルミ枠の穴に合わせてマーカ器等で4か所印を付けます。

③ コンクリート用ドリルでΦ6mm、深さ30mmの埋め込み穴を4か所あけます。

④ 同梱のナイロンプラグを埋め込みます。

### 3

4か所ビスをねじ込んでアルミ枠を取り付けます。

**注意**

皿頭が出っ張らない程度に締め付けてください。強力両面テープの厚み (1.1mm) より出っ張ると、枠とミラーが十分に接着しません。

※ビス穴周辺のプレート部は多少変形する場合があります。フレーム (強力両面テープの接着面) がゆがんでいなければ施工上問題ありません。

### 4

① ミラー裏面の強力両面テープの剥離紙をはがします。

② 「車道側シール」の矢印が車道側を向くようにして、アルミ枠にミラーを貼り付けます。

③ ミラーを取り付けたら取付位置の印をはがし、最後に「車道側シール」をはがしてください。

**注意** 強力両面テープの貼ってある部分を上から強く押して、しっかりミラーを固定してください。(固定が甘いと落下の原因になります)

<p><b>注意</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>この商品はビス止め専用です。ミラー本体のみでのご使用は、ミラーとしての機能を失う場合や落下の恐れがありますのでおやめください。</li> <li>殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所、オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないでください。</li> <li>シンナー・ガソリン・灯油・ラッカー等の石油系溶剤は使用しないでください (ミラーとしての機能を失います)。</li> <li>極端な凹凸面への設置は外枠が変形し、ミラーの脱落や像のゆがみを生じることがあります。</li> </ul>
<p><b>定期点検のお願い</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ミラーは定期的に点検してください。ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーと柔らかい布を使用し方向にゆっくりと拭いてください。※乾拭きはしないでください</li> </ul>
<p><b>FFミラーの性質</b> (ご了承ください)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>動きながら、または遠くから見る場合、像がゆがんで見える場合があります。</li> <li>FFミラーは性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。</li> <li>特殊構造のため凸面鏡より解像度が落ちますが、視認性には問題ありません。</li> <li>直射日光やライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなる場合があります。</li> </ul>

**注意** このマークは、この表示を無視して取扱いを怠った場合に、傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

コミー株式会社 お客様相談室 (お気軽にどうぞ) ☎ 0120-531-073 Fax. 048-250-5318 〒332-0034 埼玉県川口市並木1-5-13 (コミーオリジナルミラー)

K2208

