

このたびは、セキスイデザインワークス(株)製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
製品到着後、速やかに検品をお願いいたします。本体に傷や付属品等の不備がございましたら、製品到着後10日以内にご連絡ください。  
ご使用にあたりましては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。

## 安全上のご注意

お使いになる方やその他の方への危害、損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

お守りいただく内容をマークで区分し、説明しています。マークの意味は次の通りです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。

### 警告

死亡または重傷を負うおそれのある内容です。

- 仕様変更・改造は絶対にしないでください。



ケガの発生や事故のおそれがあります。

分解禁止 (変更、改造、分解された場合は製品の保証を致しかねます)

- 製品の施工は、施工説明書に従い確実に行ってください。



落下などによるケガのおそれがあります。

### 使用上のご注意

重傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容です。

- 製品にぶらさがらないでください。



ケガの発生や事故のおそれがあります。

- 強い衝撃を与えないでください。



故障の原因になります。

- 製品の近くでたき火などを使用しないでください。



カタチが変形してしまうおそれがあります。

### お手入れ方法

定期的にお手入れをする必要があります。

末永くご使用いただくために、定期的なお手入れをお願いいたします(3~6ヶ月に一度程度)。特に工業地帯でのスヤや鉄粉が付着しやすい場所や、海岸近くなど潮風にさらされる場所では、お手入れを怠ると錆を誘発し、腐食やもらい錆を起こす場合があります。

- 1 柔らかい布でから拭きをしてください。
- 2 汚れがひどい場合は、柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いてください。
- 3 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。
- 4 乾いた布で表面を完全に拭き取ってください。
- 5 表面に専用ワックス(ボディ用)をうすく塗ってください。


※シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。  
変色・キズ・塗装の剥離等の原因になります。

### 注意

お手入れの際は、安全のため  
必ずゴム手袋をお使いください。

この製品は板金製のため  
細部までお手入れされる場合、  
手を切るおそれがあります。

## 寸法図および製品仕様



### 本製品の保証について

- 保証期間は製品のお買い上げ日より**1年間**とします。
- 保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には、当社にて無償で修理いたします。

### 免責事項内容

本製品は通常郵便物の受箱を目的とし、現金、有価証券、重要書類、宝石、貴金属などの保管には適しません。いかなる配達物、内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷、汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。

次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。

- ① 住宅用途以外で使用した場合の故障・損傷
- ② ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する故障・損傷
- ③ ユーザーが施工説明書および注意書等に基づかない施工、専門業社以外による移動・分解などに起因する故障・損傷
- ④ 建築躯体の変形など住宅品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観の現象
- ⑤ 海岸付近、温泉などの地域における空気環境に起因する故障・損傷
- ⑥ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する故障・損傷
- ⑦ 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による故障・損傷

### 本製品のお問い合わせ

製品についての不具合等のご連絡は、お買い求めの販売店または工事店にご連絡ください。

お知らせいただきたい内容 ①住所・氏名・電話番号 ②製品名・品番 ③故障の内容や状況

このたびは、セキスイデザインワークス(株)製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
製品到着後、速やかに検品をお願いいたします。本体に傷や付属品等の不備がございましたら、製品到着後10日以内にご連絡ください。  
ご使用にあたりましては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。

## 安全上のご注意

お使いになる方やその他の方への危害、損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

お守りいただく内容をマークで区分し、説明しています。マークの意味は次の通りです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。

### 警告

死亡または重傷を負うおそれのある内容です。

- 仕様変更・改造は絶対にしないでください。
- 製品の施工は、施工説明書に従い確実に行ってください。
- ケガの発生や事故のおそれがあります。  
分解禁止 (変更、改造、分解された場合は製品の保証を致しかねます)
- 落下などによるケガのおそれがあります。

### 使用上のご注意

重傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容です。

- 製品にぶらさがらないでください。
- ケガの発生や事故のおそれがあります。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 故障の原因になります。
- 製品の近くでたき火などを使用しないでください。
- カタチが変形してしまうおそれがあります。

### お手入れ方法

定期的にお手入れをする必要があります。

末永くご使用いただくために、定期的なお手入れをお願いいたします(3~6ヶ月に一度程度)。特に工業地帯でのスヤや鉄粉が付着しやすい場所や、海岸近くなど潮風にさらされる場所では、お手入れを怠ると錆を誘発し、腐食やもらい錆を起こす場合があります。

- 1 柔らかい布でから拭きをしてください。

※シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。  
変色・キズ・塗装の剥離等の原因になります。

### 注意

お手入れの際は、安全のため  
必ずゴム手袋をお使いください。


この製品は板金製のため  
細部までお手入れされる場合、  
手を切るおそれがあります。

# 取付方法


**1** ポスト本体の扉を開き、現在設置されている錠を取り外します。

Max Knobloch (左ロック)

DUNNING  
Max Knobloch (右ロック)




**2** ダイアル錠の暗証番号を初期設定の「000」に合わせて図のように分解します。



**3** ダイアル錠を解錠した状態（側面にある穴が奥まで見える状態）にしてください。その状態を保ち、図のようにポストに差し込みます。差し込む向きはダイアル錠側面の穴が扉側（手前側）になるようにしてください。

Max Knobloch (左ロック)


DUNNING  
Max Knobloch (右ロック)



**4** ダイアル錠の裏側（ポスト内部側）から付属の【ナット】でダイアル錠を固定します。このとき、ナットのギザギザ面がポスト本体面側になるようにしてください。ナットが緩まないようにしっかりと固定してください。

Max Knobloch (左ロック)



DUNNING  
Max Knobloch (右ロック)



**5** ポスト内部側から付属の【金具】と【ヘラ】を図のようにセットし、【ピス】でしっかりと固定します。ポストによって向きが異なりますので注意してください。

Max Knobloch (左ロック)

DUNNING / Max Knobloch (右ロック)



金具の向き

ヘラの向き

金具の向き





ヘラの向き

12時と9時の位置にくるようにセット

穴の上にKの刻印がくるようにセット

12時と3時の位置にくるようにセット



穴の下にKの刻印がくるようにセット



6 ダイヤル錠を取り付けたら、扉を閉めて施錠・解錠の確認をします。

Max Knobloch(左ロック)

DUNNING / Max Knobloch(右ロック)







施錠時の状態


解錠時の状態

施錠時の状態

解錠時の状態







作業中にダイヤル錠が回らない時は、暗証番号がしっかりと中央で揃っているか確認してください。



暗証番号 初期設定

000

暗証番号の設定・変更方法



①現在の暗証番号に合わせて、解錠した状態にします。  
(図のように番号が横向きになっていて、ダイヤル錠側面の穴が奥まで見える状態)

②φ2.5mm以下のピン等を穴に挿入します。ピンを挿入した状態で、新しく設定したい暗証番号に合わせます。

③ピンを抜くと設定完了です。



暗証番号は何度でも設定できますが、一度解錠する必要があります。  
暗証番号を忘れてしまうと解錠および再設定ができなくなりますのでご注意ください。

## 本製品の保証について

---

- 保証期間は製品の **お買い上げ日より1年間** とします。
- 保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には、当社にて無償で修理いたします。

## 免責事項内容

---

本製品は通常郵便物の受箱を目的とし、現金、有価証券、重要書類、宝石、貴金属などの保管には適しません。いかなる配達物、内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷、汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。

次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。

- ① 住宅用途以外で使用した場合の故障・損傷
- ② ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する故障・損傷
- ③ ユーザーが施工説明書および注意書等に基づかない施工、専門業社以外による移動・分解などに起因する故障・損傷
- ④ 建築躯体の変形など住宅品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観の現象
- ⑤ 海岸付近、温泉などの地域における空気環境に起因する故障・損傷
- ⑥ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する故障・損傷
- ⑦ 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による故障・損傷

## 本製品のお問い合わせ

---

製品についての不具合等のご連絡は、お買い求めの販売店または工事店にご連絡ください。

お知らせいただきたい内容 ①住所・氏名・電話番号 ②製品名・品番 ③故障の内容や状況